

Диаграмма работы концевых выключателей АР-МОК 63



Диаграмма работы концевых выключателей АР-МОК 125-1000



Выключатели муфты ограничения предельного момента и сигнализации муфты предельного момента находятся в нормальном состоянии на протяжении всего хода, если не превышен момент.

Выключатель F тепловой защиты двигателя находится в нормальном состоянии на протяжении всего хода, если не превышена температура.

На диаграмме показано срабатывание идентично настроенных концевых и сигнализационных выключателей.