



**Пример схемы внешних подключений  
для электропривода АР-МОК 125-1000  
с трехфазным электродвигателем  
в режиме «ОТКРЫТЬ» - «СТОП» - «ЗАКРЫТЬ»**

